

Monteringsveiledning for SmartBrake

1. Før du starter

SmartBrake kan monteres på sykler med skivebremses eller sidefestede felgbremses. Den erstatter den originale bremsen.

2. Fjern originalbremsen

Ta av bremsen SmartBrake skal erstatte. Gjennbruk gjerne de originale skruene fra sykkelen til montering av SmartBrake kaliper.

3. Monter bremsenheten (Brake Unit)

- Finn et egnet sted, helst bak på sykkelen (for bedre synlighet av bremselys).
- Om mulig - unngå plassering nær sykkelbatteriet (hold minst 20 cm avstand). Sørg for at ladeporten er lett tilgjengelig og at enheten ikke sitter utsatt til.
- Bruk medfølgende brakett og strips for å feste enheten.
 - Braketten kan dreies 90° ved å løsne Torx10-skruene.
 - Enheten kan monteres stående eller liggende.
- Legg gjerne gummi mellom brakett og ramme for å hindre vibrasjon og bevegelse.

4. Kabelhåndtering

- Sørg for at bremseslangen ligger tett langs rammen.
- Unngå at den henger løst, bøyes skarpt eller risikerer å hekte seg fast.
- På felgbremses: Sjekk at styrevinkelen på forhjulet ikke blir begrenset.

5. Viktig om felgbremses

SmartBrake felgbrems passer kun gafler med to festehull (ikke senterbolt).

6. Montering av håndkontroller

- Thumb Brake og Brake Lever Slim kan enkelt tas av braketten ved å trykke inn låsetappen og skyve kontrollen framover.

Kontaktinformasjon:

SmartGroup AS

www.smartgroup.no | post@smartgroup.no | 64959444

Fornebuveien 46, 1366 Lysaker - Norway

